

## Batterijen en staart wisselen van Stardass



Hou de stardass met de kant van het koord tegen u aan.

Pak de rubber hoes vanaf de kant van de glasvezelstaart met twee handen vast en rek deze voorzichtig op.

Trek de rubber hoes voorzichtig richting het koord.

Er zijn nu 4 schroeven zichtbaar.

Schroef deze voorzichtig los met een kruiskop schroevendraaier.

Als deze los zijn haal de 2 bollen voorzichtig van elkaar.

**LET OP!**


Ze zijn met elkaar verbonden d.m.v. electronica draadjes, deze mogen niet los raken!!



De bol is geheel geopend en u kunt nu de batterijen of staart verwisselen.

Let op bij het sluiten van de bol dat er geen draadjes tussen zitten en het koord ook vrij kan bewegen..

Draai de schroeven niet te stevig vast.



Heeft u iets te hard met de stardass ergens tegenaan geslagen en is de bol gebarsten of zijn de schroeven los... Plak de bol vast met plakband (doorzichtig) en doe de rubber hoes er weer omheen. U kunt weer spelen!

Heeft u andere problemen met de stardass, neemt u svp contact met ons op.

**FUNPOI.COM**